



DE - Für die Montage der inup Brandschutz-Set «Fire Guard», verwenden Sie ausschließlich Hochtemperatur Silikon ab mind. 600°C Temperaturbeständigkeit. Bitte tragen Sie das Silikon seitlich entlang für das Band und auf der Rückseite für die Matte wie abgebildet auf.

EN - To install the inup fire protection set "Fire Guard", only use high-temperature silicone with a temperature resistance of at least 600°C. Please apply the silicone along the side for the band and on the back for the mat as shown.

DE - Nach der Eintragung des Silikons, kleben Sie das Brandschutzband seitlich entlang und die Brandschutzmatte auf der Rückseite der vorgesehene Wand-/Deckenstelle. Beachten Sie die Aushärtungszeit des Silikons. Erst nach vollständige Aushärtung darf der IR-Strahler verbaut und verwendet werden.

EN - After applying the silicone, stick the fire protection tape along the side and the fire protection mat on the back of the intended wall/ceiling area. Note the curing time of the silicone. The IR radiator may only be installed and used after complete curing.

